be quiet! PL

www.bequiet.com/bk030

EN » Product information for this CPU cooler
DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
TW » 此CPU散熱器的產品資訊
CN » 此CPU散热器的产品信息
JP » 製品情報（クーラー）



PURE ROCK SLIM 2

Wprowadzenie: Dziękujemy za wybor produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cię przez proces montażu. Jeśli napotkasz jakieś problemy w trakcie instalacji, skontaktuj się z naszym serwisem poprzez wiadomość e-mail na adres: serwis@listan.pl. Pamiętaj jednak, że be quiet! nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnością.

Gwarancja:
- 3 lata gwarancji producenta dla klienta końcowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!).
- Rozpatrzenie gwarancji jest możliwe jedynie na podstawie dołączonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!.
- Jakiekolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak również uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działań zewnętrznych prowadzą do całkowitej utraty gwarancji.
- Obowiązujące Ogolne warunki gwarancji na nasze produkty można znaleźć pod adresem www.bequiet.com.

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany
Na terenie Polski szersze wsparcie mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail:
serwis@listan.pl



Ogólne: w przypadku zamontowanych płyt głównych zalecamy instalacje coolera bezpośrednio w obudowie.

V1/23

PURE ROCK SLIM 2


be quiet!

ZAWARTOŚĆ

	Nazwa części	Ilość
① 	Pure Rock Slim 2 Cooler CPU	1
② 	Wentylator 92mm	1
③ 	Kołki push-pin Intel	2
④ 	Zapinki wentylatora	2

Intel: LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155


Potrzebne będą następujące części:
1x Pure Rock Slim 2 (1), 1x Wentylator 92mm (2), 1x Kołki push-pin Intel (3), 2x Zapinki wentylatora (4)




Montaż coolera CPU
Naklejka ochronna znajdująca się pod spodem coolera musi zostać usunięta przed instalacją na procesorze.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodzaca nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. W razie połkniecia wypic duza ilosc wody i niezwłocznie zgłosic sie do lekarza. Przechowuj poza zasiegiem dzieci. Unikac kontaktu ze skora i oczami.


Montaż coolera CPU
Aby zamontować chłodzenie procesora na płycie głównej Intel, najpierw usuń mocowanie AMD, odkręcając wpuszczone śruby M3x3 od spodu. Możesz do tego użyć dowolnego śrubokręta krzyżakowego.



Przymocuj mocowaniepush-pin Intel do coolera. Możesz do tego użyć dowolnego śrubokręta krzyżakowego.




Umieść cooler na procesorze.



Aby zainstalować zestaw be quiet! Pure Rock Slim 2 wciśnij push-piny Intel w pasujące gniazda.


Aby wyjąć cooler, najpierw obróć kołki push-pin Intel przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie podnieś je.



Zamocuj wentylator 92mm do coolera za pomocą zacisków wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej.


Podczas demontażu wentylatora, należy nacisnąć i odciągnąć zapinki od wentylatora.

Potrzebne będą następujące części:
1x Pure Rock Slim 2 (1), 1x Wentylator 92mm (2), 2x Zapinki wentylatora (4)




Montaż coolera CPU
Naklejka ochronna znajdująca się pod spodem coolera musi zostać usunięta przed instalacją na procesorze.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodzaca nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. W razie połkniecia wypic duza ilosc wody i niezwłocznie zgłosic sie do lekarza. Przechowuj poza zasiegiem dzieci. Unikac kontaktu ze skora i oczami.



Zamontuj chłodzenie procesora, obracając dźwignie AMD po obu stronach.



Zamocuj wentylator 92mm na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głownej.

Podczas demontażu wentylatora, należy nacisnąć i odciągnąć zapinki od wentylatora.



Notes