



Гарантия:

- Listan GmbH . Wilhelm-Bergner-Straße 11c . 21509 Glinde
Germany

V1/23



EN » Product information for this CPU cooler
DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
TW » 此CPU散熱器的產品資訊
CN » 此CPU散热器的产品信息
JP » 製品情報（クーラー）

be quiet![®]


| | Наименование | Количество |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9 |  гайки Intel B | 4 |
| 10 |  Распорные гайки AMD | 4 |
| 11 |  Винты крепежных кронштейнов | 4 |
| 12 |  Винты крепежного моста | 2 |
| 13 |  Винты задней пластины Intel | 4 |
| 14 |  Винты задней пластины AMD | 4 |
| 15 |  Уплотнительные кольца | 4 |
| 16 |  Крестообразная отвертка | 1 |
| 17 |  Термопаста | 1 |
| 18 |  Клипсы для вентилятора | 4 |

Общие сведения

Необходимы следующие крепежные элементы:
 1х процессорный кулер Dark Rock 4 (1), 1х 135мм вентилятор (2), 2х Кронштейны Intel (4), 1х Крепежный мост для кулера (7), 4х гайки Intel A (8), 4х Винты крепежных кронштейнов (11), 2х Винты крепежного моста (12), 1х Крестообразная отвертка (16) 1х Термопаста (17), 2х Клипсы для вентилятора (18)




Сначала навинтите крепежные гайки Intel на резьбу рамки сокета. Поместите кронштейны Intel поверх крепежных гаек Intel и закрутите их крепко с помощью винтов крепежных кронштейнов. Используйте для этого крестообразную отвертку.



Внимание: термопаста опасна для человеческого организма. В случае проглатывании, выпейте много воды и срочно обратитесь за медицинской помощью. Храните ее в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

Установите 135мм вентилятор на кулер, используя клипсы для вентилятора. Подключите вентилятор к PWM разъему на материнской плате.




Общие сведения

Необходимы следующие крепежные элементы:

Монтаж задней пластины

Установите винты задней пластины Intel в вырезы на задней стороне задней пластины Intel. Обратите внимание на соответствие отверстий для каждого сокета





(см. иллюстрацию). Для фиксации винтов на задней пластине Intel используйте уплотнительные кольца. После сборки пластины Intel для соответствующего сокета расположите ее под материнской платой. Убедитесь, что винты задней пластины Intel расположены точно внутри отверстий материнской платы.



Вкрутите гайки Intel B на установленную заднюю пластину Intel. Затем установите кронштейны Intel на гайки Intel B и закрепите их винтами крепежных кронштейнов. Используйте для этого крестообразную отвертку .

Установка процессорного кулера
Сначала снимите защитное покрытие с нижней части кулера. Нанесите термопасту на поверхность процессора. Количество комплектной термопасты достаточно для одного или двух нанесений.



Установите 135мм вентилятор на кулер, используя клипсы для вентилятора. Подключите вентилятор к PWM разъему на материнской плате.

