



www.bequiet.com/bk030

- EN » Product information for this CPU cooler
- DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散热器的产品信息
- JP » 製品情報(クーラー)



PURE ROCK SLIM 2

Introducción : Gracias por comprar un producto be quiet! Las siguientes instrucciones le guiarán a través del proceso de instalación. Si encuentra algún problema durante la instalación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente mediante correo electrónico en service@bequiet.com. Tenga en cuenta que be quiet! no puede aceptar la responsabilidad por los daños causados por problemas de compatibilidad.

Garantía :

- 3 años de garantía del fabricante para el consumidor final a partir de la fecha de compra (sólo para compra original en distribuidores autorizados be quiet!).
- Sólo se podrán ejercer los derechos de la garantía presentando una copia del comprobante de compra expedido por un distribuidor autorizado de be quiet!
- La manipulación de cualquier tipo, las modificaciones estructurales de cualquier tipo y los daños por influencias mecánicas externas provocarán la pérdida total de la garantía.
- Los términos y condiciones íntegros de la garantía se pueden consultar en la página web www.bequiet.com dentro de la sección de servicio técnico / condiciones de la garantía.

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany
 Correo electrónico del servicio de atención
service@bequiet.com


Información general: Con las placas base premontadas recomendamos la instalación del refrigerador dentro de la caja del ordenador.

V1/23

PURE ROCK SLIM 2




CONTENIDO

	Nombre del componente	Cantidad
①	 Refrigerador de CPU Pure Rock Slim 2	1
②	 Ventilador de 92 mm	1
③	 Pasadores de apriete Intel	2
④	 Clips de ventilador	2

Intel: LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

Para ello se necesitan las siguientes piezas :


1x Pure Rock Slim 2 (1), 1x Ventilador de 92 mm (2), 1x Pasadores de apriete Intel (3), 2x Clips de ventilador (4)



Retirada de la cubierta protectora


Antes de la instalación frente a la CPU se debe retirar la cubierta protectora de la parte inferior del refrigerador.

Precaución : La pasta térmica suministrada no es apta para el consumo humano. Si la ingiere, beba mucha agua y busque urgentemente atención médica. Manténgala alejada del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos.




Montaje del refrigerador para CPU


Para montar la unidad de refrigeración de la CPU en una placa base Intel, retire primero el montaje de AMD premontado desatornillando los tornillos M3x3 empotrados en el lado inferior. Para ello puede utilizar cualquier destornillador de estrella.



Sujete el montaje de los pasadores de apriete Intel en el refrigerador. Para ello puede utilizar cualquier destornillador de estrella.



Coloque la unidad de refrigeración sobre la CPU.



Para instalar el be quiet! Pure Rock Slim 2, introduzca a presión los pasadores de apriete en las tomas correspondientes.

Para retirar la unidad de refrigeración, gire primero los pasadores de apriete Intel en el sentido contrario al de las agujas del reloj y levántelos.



Montaje del ventilador

Fije el ventilador de 92 mm en la unidad de refrigeración utilizando los clips de ventilador. Conecte el ventilador a la señal PWM de la placa base.

Al desmontar el ventilador, presione las muescas de los clips de ventilador para apartarlos de este.

