



www.bequiet.com/bz002



www.bequiet.com/bz003

- EN** » Product information for this CPU cooler
DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
TW » 此CPU散熱器的產品資訊
CN » 此CPU散熱器的产品信息
JP » 製品情報 (クーラー)

be quiet!® ES



MC1 PRO
MC1

Introducción: Gracias por comprar un producto be quiet! Las siguientes instrucciones le guiarán a través del proceso de instalación. Si encuentra algún problema durante la instalación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente mediante correo electrónico en service@bequiet.com. Tenga en cuenta que be quiet! no puede aceptar la responsabilidad por los daños causados por problemas de compatibilidad.

Garantía:

- 3 años de garantía del fabricante para el consumidor final a partir de la fecha de compra (sólo para compra original en distribuidores autorizados be quiet!).
- Sólo se podrán ejercer los derechos de la garantía presentando una copia del comprobante de compra expedido por un distribuidor autorizado de be quiet!
- La manipulación de cualquier tipo, las modificaciones estructurales de cualquier tipo y los daños por influencias mecánicas externas provocarán la pérdida total de la garantía.
- Los términos y condiciones íntegros de la garantía se pueden consultar en la página web www.bequiet.com dentro de la sección de servicio técnico / condiciones de la garantía.

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

Correo electrónico del servicio de atención:
service@bequiet.com

MC1 PRO
MC1

be quiet!®


CONTENIDO

	Nombre del componente	Cantidad
①	 Refrigerador para M.2	1
②	 Placa posterior le refrigeración	1
③	 Tornillos M2	4
④	 Destornillador de estrella	1


	Nombre del componente	Cantidad
①	 Refrigerador para M.2	1
②	 Placa posterior le refrigeración	1
③	 Tornillos M2	4
④	 Destornillador de estrella	1

Para ello se necesitan las siguientes piezas:


1x Refrigerador para M.2* (1), 1x Placa posterior de refrigeración (2), 4x Tornillos M2 (3), 1x Destornillador de estrella (4)




La cubierta protectora de la almohadilla térmica se debe retirar de la parte trasera de la placa posterior de refrigeración (2) antes de la instalación.



Coloque la unidad M.2 sobre la almohadilla térmica. Preste atención a que los orificios del tornillo estén en línea.



Retire la cubierta protectora de la almohadilla térmica del lado superior del refrigerador para M.2 (1).



Coloque el refrigerador para M.2 (1) sobre la unidad. A continuación, atornille los tornillos M2 (3) firmemente para conectar el refrigerador (1) con la placa posterior del refrigerador (2). Empuje suavemente el refrigerador para M.2 (1) a fin de facilitar este proceso.



Coloque la unidad en la ranura para M.2 y apriete el tornillo en su placa base.