



www.bequiet.com/bz002



www.bequiet.com/bz003



MC1 PRO MC1

MC1 PRO MC1

Introduction : Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de qualité be quiet!. Cette notice est conçue pour vous aider à installer votre matériel. Si vous rencontrez des difficultés au cours de cette installation, n'hésitez pas à nous contacter à service@be-quiet.fr. Nous attirons votre attention: be quiet! ne peut assumer la responsabilité des dommages résultants de problèmes d'incompatibilité.

Garantie:

- 3 ans de garantie constructeur pour le client final (uniquement pour un premier achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé).
- La prise en charge de la garantie est assujettie à la fourniture d'une copie de la preuve d'achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé.
- Les manipulations et modifications de construction de tous types ainsi que les dommages causés par des actions mécaniques extérieures entraînent la perte totale de la garantie.
- Les conditions détaillées de garantie peuvent être consultées sur le site web bequiet.com.

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

Pour toute question sur nos produits, veuillez nous contacter par mail à l'adresse suivante: service@bequiet.com


- EN** » Product information for this CPU cooler
- DE** » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL** » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU** » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW** » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN** » 此CPU散热器的产品信息
- JP** » 製品情報 (クーラー)

ELEMENTS FOURNIS

	Nom de la pièce	Quantité
① 	Refroidisseur M.2	1
② 	Plaque arrière de refroidissement	1
③ 	Vis M2	4
④ 	Tournevis cruciforme	1

	Nom de la pièce	Quantité
① 	Refroidisseur M.2	1
② 	Plaque arrière de refroidissement	1
③ 	Vis M2	4
④ 	Tournevis cruciforme	1

Pour ce faire, vous aurez besoin des pièces suivantes:
 1x Refroidisseur M.2" (1), 1x Plaque arrière de refroidissement (2), 4x Vis M2 (3), 1x Tournevis cruciforme (4)



1

Le revêtement de protection du coussin thermique doit être retiré de la face arrière de la plaque arrière de refroidissement (2) avant l'installation.



2

Placez le lecteur M.2 sur le coussin thermique. Veillez à ce que les ouvertures des vis soient alignées.



3

Retirez le revêtement protecteur du coussin thermique de la face supérieure du refroidisseur M.2 (1).



4

Placez le refroidisseur M.2 (1) sur le lecteur. Ensuite, serrez fermement les vis M2 (3) pour relier le refroidisseur (1) à la plaque arrière du refroidisseur (2). Poussez doucement le refroidisseur M.2 (1) pour faciliter le processus.



5

Placez le lecteur dans la fente M.2 et serrez la vis sur votre carte mère.