



- EN» Product information for this CPU cooler
- DE» Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR» Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES» Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL» Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL» Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE» Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU» Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW» 此CPU散熱器的產品資訊
- CN» 此CPU散热器的产品信息
- JP» 製品情報 (CPUクーラー)



SHADOW ROCK SLIM 2

Introducción : Gracias por comprar un producto be quiet! Las siguientes instrucciones le guiarán a través del proceso de instalación. Si encuentra algún problema durante la instalación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente mediante correo electrónico en service@bequiet.com. Tenga en cuenta que be quiet! no puede aceptar la responsabilidad por los daños causados por problemas de compatibilidad.

- Garantía :**
- 3 años de garantía del fabricante para el consumidor final a partir de la fecha de compra (sólo para compra original en distribuidores autorizados be quiet!)
 - Sólo se podrán ejercer los derechos de la garantía presentando una copia del comprobante de compra expedido por un distribuidor autorizado de be quiet!
 - La manipulación de cualquier tipo, las modificaciones estructurales de cualquier tipo y los daños por infl uencias mecánicas externas provocarán la pérdida total de la garantía
 - Los términos y condiciones íntegros de la garantía se pueden consultar en la página web www.bequiet.com dentro de la sección de servicio técnico / condiciones de la garantía

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Alemania
Para más información, visite nuestra página web: www.bequiet.com
www.bequiet.com

!


Recomendamos el montaje preparatorio del refrigerador fuera de la caja del ordenador para la posterior instalación Recomendamos que retire el disipador antes de transportarlo.

V1/23


SHADOW ROCK SLIM 2

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066

Para ello se necesitan las siguientes piezas :
1x be quiet! Refrigerador de CPU Shadow Rock Slim 2 (1), 1x Ventilador de 135 mm (2), 2x Soportes de montaje Intel (4), 1x Puente de montaje del refrigerador (7), 4x Tuercas espaciadoras Intel A (8), 4x Tornillos de fijación del soporte de montaje (11), 2x Tornillos de fijación del puente de montaje (12), 2x Clips de ventilador (16), 1x Pasta térmica (17)




Montaje del bastidor de montaje del refrigerador
Primero, atornille las tuercas espaciadoras Intel A en las roscas del bastidor de la toma. Coloque los soportes de montaje Intel sobre las tuercas espaciadoras Intel A y fíjelos bien con los tornillos de fijación de soportes de montaje. Para ello puede utilizar cualquier destornillador de estrella.




Montaje del refrigerador para CPU
Retire primero la lámina protectora de la parte inferior del refrigerador. Aplique la pasta térmica sobre la superficie de la CPU. La cantidad suministrada es suficiente para una o dos aplicaciones.

Precaución : La pasta térmica suministrada no es apta para el consumo humano. Si la ingiere, beba mucha agua y busque urgentemente atención médica. Manténgala alejada del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos.



Coloque el puente de montaje del refrigerador centrado sobre el refrigerador. A continuación, coloque la unidad de refrigeración sobre la CPU. Introduzca desde arriba los tornillos de fijación del puente de montaje en el puente de montaje del refrigerador y apriételes alternando entre ellos.




Fije el ventilador de 135 mm en la unidad de refrigeración utilizando clips de ventilador. Conecte el ventilador a la señal PWM de la placa base.

Al desmontar el ventilador, presione las muescas de los clips de ventilador para apartarlos de este.

Para ello se necesitan las siguientes piezas :


1x be quiet! Refrigerador de CPU Shadow Rock Slim 2 (1), 1x Ventilador de 135 mm (2), 1x Placa posterior Intel (3), 2x Soportes de montaje Intel (4), 2x Soportes de montaje Intel LGA 1700 (5), 1x Puente de montaje del refrigerador (7), 4x Tuercas espaciadoras Intel B (9), 4x Tornillos de fijación del soporte de montaje (11), 2x Tornillos de fijación del puente de montaje (12), 4x Tornillos de placa posterior Intel (13), 4x Juntas tóricas (15), 2x Clips de ventilador (16), 1x Pasta térmica (17)



Montaje del bastidor de montaje del refrigerador


Coloque los tornillos de placa posterior Intel en las muescas situadas en la parte trasera de la placa posterior Intel. Al hacerlo, procure alinearlos con los orificios perforados para cada toma.

Para fijar los tornillos de placa posterior en la placa posterior Intel, utilice las juntas tóricas. Una vez completado el montaje de la placa posterior Intel para la toma Intel correspondiente, colóquela bajo la placa base. Al hacerlo, asegúrese de que los tornillos de la placa posterior están colocados con precisión en los orificios de la placa base.



Instalación de los soportes de montaje


Atornille la tuerca espaciadora Intel B a la placa trasera colocada previamente. A continuación, coloque dependiendo de su enchufe, los soportes de montaje Intel o los soportes de montaje Intel LGA 1700 sobre la tuerca espaciadora Intel B y fíjelos con los tornillos de fijación del soporte de montaje. Para ello puede utilizar cualquier destornillador de estrella.




Montaje del refrigerador para CPU

Retire primero la lámina protectora de la parte inferior del refrigerador. Aplique la pasta térmica sobre la superficie de la CPU. La cantidad suministrada es suficiente para una o dos aplicaciones.

Precaución : La pasta térmica suministrada no es apta para el consumo humano. Si la ingiere, beba mucha agua y busque urgentemente atención médica. Manténgala alejada del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos.



Coloque el puente de montaje del refrigerador centrado sobre el refrigerador. A continuación, coloque la unidad de refrigeración sobre la CPU. Introduzca desde arriba los tornillos de fijación del puente de montaje en el puente de montaje del refrigerador y apriételos alternando entre ellos. Para ello puede utilizar cualquier destornillador de estrella.




Fije el ventilador de 135 mm en la unidad de refrigeración utilizando clips de ventilador. Conecte el ventilador a la señal PWM de la placa base.

Al desmontar el ventilador, presione las muescas de los clips de ventilador para apartarlos de este.


Para ello se necesitan las siguientes piezas :

1x be quiet! Refrigerador de CPU Shadow Rock Slim 2 (1), 1x Ventilador de 135 mm (2), 2x Soportes de montaje AMD largos (6), 1x Puente de montaje del refrigerador (7), 4x Tuercas espaciadoras AMD (10), 2x Tornillos de fijación del puente de montaje (12), 4x Tornillos de placa posterior AMD (14), 2x Clips de ventilador (16), 1x Pasta térmica (17)




Montaje del bastidor de montaje del refrigerador

Para permitir el montaje del refrigerador, retire los retenedores de plástico del módulo de retención AMD. La placa posterior equipada de fábrica y fijada a la parte posterior de la placa base será necesaria para la posterior instalación del refrigerador.




Coloque las cuatro tuercas espaciadoras AMD en los pernos de la placa posterior que sobresalen a través de la parte delantera, y fije los dos soportes de montaje AMD largos con los tornillos de placa posterior AMD.




Montaje del refrigerador para CPU

Retire primero la lámina protectora de la parte inferior del refrigerador. Aplique la pasta térmica sobre la superficie de la CPU. La cantidad suministrada es suficiente para una o dos aplicaciones.

Precaución : La pasta térmica suministrada no es apta para el consumo humano. Si la ingiere, beba mucha agua y busque urgentemente atención médica. Manténgala alejada del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos.



Coloque el puente de montaje del refrigerador centrado sobre el refrigerador. A continuación, coloque la unidad de refrigeración sobre la CPU. Introduzca desde arriba los tornillos de fijación del puente de montaje en el puente de montaje del refrigerador y apriételos alternando entre ellos. Para ello puede utilizar cualquier destornillador de estrella.



Fije el ventilador de 135 mm en la unidad de refrigeración utilizando clips de ventilador. Conecte el ventilador a la señal PWM de la placa base.

Al desmontar el ventilador, presione las muescas de los clips de ventilador para apartarlos de este.

