



EN » Product information for this CPU cooler
DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
TW » 此CPU散熱器的產品資訊
CN » 此CPU散热器的产品信息
JP » 製品情報CPUクーラー



簡介: 感謝您選擇購買 be quiet! 產品。以下說明將引導您完成 安裝程序。如果您遇到安裝問題, 請立即與我們的客戶服務聯 繫, 電子郵件地址為service@bequiet.com。請注意, 若因相容 性問題造成損壞, be quiet! 不負任何責任。

- 保固:**
- 提供顧客 3 年原廠保固 (僅限原始購買處為 be quiet! 授權經 銷商)
 - 進行保固作業前, 需提供於 be quiet! 授權經銷商購買商品的 收據影本
 - 任何類型的操作或改裝, 或因施加機械外力而造成的損壞, 將 使保固完全失效
 - 關於適用的一般保固條件, 您可瀏覽 www.bequiet.com 網站

Listan Poland Sp. z o.o. . ul. Drzeworytnikow 66 . 01-385 Warszawa
如需進一步的資訊, 請透過電子郵件與我們聯絡: service@bequiet.com

! 建議先在電腦機殼外預裝散熱器, 以利後續安裝。於運輸前也 應拆下空冷散熱器。

V1/22


DARK ROCK TF 2

DARK ROCK TF 2




Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066

以下為本產品的必備零件:
1x be quiet! Dark Rock TF 2 CPU 散熱器 (1), 1x Silent Wings 3 135mm 風扇 (2), 1x 135mm 風扇 (3), 2x Intel 安裝托架 (5), 4x Intel A 間隔螺帽 (8), 4x 安裝托架固定螺絲 (11), 2x 上風扇線扣(15), 2x 下風扇線扣 (16), 1x 散熱膏 (17), 1x Y 型線 (18)




散熱器安裝框架的組裝方法
首先, 將 Intel 間隔螺帽 (8) 旋緊至插槽外框的螺紋。將 Intel 安裝托架 (5) 裝到 Intel 間隔 螺帽上, 並使用安裝托架固定螺絲 (11) 將其鎖緊。 您可使用任何十字螺絲起子 來 取下。




安裝 CPU 散熱器
首先, 撕下散熱器底側的保護膜。將散熱膏 (17) 塗抹至 CPU 表面, 份量應足夠塗抹一 至兩次。

注意: 嚴禁食用隨附的導熱膏。如果發生誤食情形, 請飲用大量開水並立即就醫。請將 物品放在兒童無法取得之處, 避免接觸皮膚和眼睛。



將散熱器放置於CPU處理器上, 並將安裝橋確實鎖緊。



將 135 mm風扇 (3) 和下風扇線扣 (16) 放在橡膠元件上, 以便您可以看到be quiet! 商標。使用上風扇線扣 (15) 將漏斗形的Silent Wings 3 135mm 風扇 (2) 安裝於上方。接下來將 135mm風扇與 Y 型電纜 (18) 連接到主板上的風扇接頭。

! 拆卸風扇時, 將風扇線扣的凹口推離風扇。


內含配件

| | 配件名稱 | 數量 |
|---|----------------------------------|----|
| ① | be quiet! Dark Rock TF 2 CPU 散熱器 | 1 |
| ② | Silent Wings 3 135mm 風扇 | 1 |
| ③ | 135mm 風扇 | 1 |
| ④ | Intel 背板 | 1 |
| ⑤ | Intel 安裝托架 | 2 |
| ⑥ | Intel LGA 1700 安裝托架 | 2 |
| ⑦ | AMD 短型安裝托架 | 2 |
| ⑧ | Intel A 間隔螺帽 | 4 |
| ⑨ | Intel B 間隔螺帽 | 4 |

| | 配件名稱 | 數量 |
|---|------------|----|
| ⑩ | AMD 間隔螺帽 | 4 |
| ⑪ | 安裝托架固定螺絲 | 4 |
| ⑫ | Intel 背板螺絲 | 4 |
| ⑬ | AMD 背板螺絲 | 4 |
| ⑭ | O 形環 | 4 |
| ⑮ | 上風扇線扣 | 2 |
| ⑯ | 下風扇線扣 | 2 |
| ⑰ | 散熱膏 | 1 |
| ⑱ | Y 型線 | 1 |


以下為本產品的必備零件:

1x be quiet! Dark Rock TF 2 CPU 散熱器 (1), 1x Silent Wings 3 135mm 風扇 (2), 1x 135mm 風扇 (3), 1x Intel 背板 (4), 2x Intel 安裝托架 (5), 2x Intel LGA 1700 安裝托架 (6), Intel B 間隔螺帽 (9), 4x 安裝托架固定螺絲 (11), 4x Intel 背板螺絲 (12), 4x O 形環 (14), 2x 上風扇線扣 (15), 2x下風扇線扣 (16), 1x 散熱膏 (17), 1x Y 型線 (18)




安裝背板
將 Intel 背板螺絲 (12) 置於 Intel 背板 (4) 後側的凹口上。進行操作時，應小心對齊各插槽的鑽孔。

要將背板螺絲固定至 Intel 背板時，請使用 O 形環 (14)。各 Intel 插槽的 Intel 背板組裝完成後，將其固定於主機板下方。確定背板螺絲精準固定在主機板螺絲孔內。




安裝托架的安裝方法
將 Intel 間隔螺帽 B (9) 旋入至先前定位的 Intel 背板 (4) 上。然後根據插槽將 Intel 安裝托架 (5) 或 Intel 安裝托架 LGA 1700 (6) 定位在 Intel 間隔螺帽 B (9) 上，並使用安裝托架固定螺絲 (11) 加以固定，您可以使用任何十字螺絲起子執行此操作。




安裝 CPU 散熱器
首先，撕下散熱器底側的保護膜。將散熱膏 (17) 塗抹至 CPU 表面，供量應足夠塗抹一至兩次。

注意：嚴禁食用隨附的導熱膏。如果發生誤食情形，請飲用大量開水並立即就醫。請將物品放在兒童無法取得之處，避免接觸皮膚和眼睛。



將散熱器放置於CPU處理器上，並將安裝橋確實鎖緊。




將 135 mm風扇 (3) 和下風扇線扣 (16) 放在橡膠元件上，以便您可以看到be quiet! 商標。使用上風扇線扣 (15) 將漏斗形的Silent Wings 3 135mm 風扇 (2) 安裝於上方。下來將 135mm風扇與 Y 型電纜 (18) 連接到主板上的風扇接頭。


！ 拆卸風扇時，將風扇線扣的凹口推離風扇。

以下為本產品的必備零件:


1x be quiet! Dark Rock TF 2 CPU 散熱器 (1), 1x Silent Wings 3 135mm 風扇 (2), 1x 135mm 風扇 (3), 2x AMD 短型安裝托架 (7), 4x AMD 間隔螺帽 (10), 4x AMD 背板螺絲 (13), 2x 上風扇線扣 (15), 2x 下風扇線扣 (16), 1x 散熱膏 (17), 1x Y 型線 (18)



組裝散熱器安裝架
要安裝散熱器，請移除AMD固定架的两个塑料保护块。需要将原厂背板安装在主板背部，以便于散熱器的后续安裝。




將四个AMD垫片螺母 (10) 拧在从主板前端露出的背板螺栓上，然后使用AMD背板螺钉 (13) 固定两副AMD长安装支架 (7)。




安裝 CPU 散熱器
首先，撕下散熱器底側的保護膜。將散熱膏 (17) 塗抹至 CPU 表面，供量應足夠塗抹一至兩次。

注意：嚴禁食用隨附的導熱膏。如果發生誤食情形，請飲用大量開水並立即就醫。請將物品放在兒童無法取得之處，避免接觸皮膚和眼睛。



將散熱器放置於CPU處理器上，並將安裝橋確實鎖緊。



將 135 mm風扇 (3) 和下風扇線扣 (16) 放在橡膠元件上，以便您可以看到be quiet! 商標。使用上風扇線扣 (15) 將漏斗形的Silent Wings 3 135mm 風扇 (2) 安裝於上方。接下來將 135mm風扇與 Y 型電纜 (18) 連接到主板上的風扇接頭。

！ 拆卸風扇時，將風扇線扣的凹口推離風扇。