



www.bequiet.com/bk034

- EN** » Product information for this CPU cooler
- DE** » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** » Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL** » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU** » Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW** » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN** » 此CPU散热器的产品信息
- JP** » 製品情報CPUクーラー

**Introduction :** Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de qualité be quiet!. Cette notice est conçue pour vous aider à installer votre matériel. Si vous rencontrez des difficultés au cours de cette installation, n'hésitez pas à nous contacter à [service@be-quiet.fr](mailto:service@be-quiet.fr). Nous attirons votre attention : be quiet! ne peut assumer la responsabilité des dommages résultants de problèmes d'incompatibilité.

- Garantie :**
- 3 ans de garantie constructeur pour le client final (uniquement pour un premier achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé)
  - La prise en charge de la garantie est assujettie à la fourniture d'une copie de la preuve d'achat auprès d'un distributeur be quiet! agréé
  - Les manipulations et modifications de construction de tous types ainsi que les dommages causés par des actions mécaniques extérieures entraînent la perte totale de la garantie
  - Les conditions détaillées de garantie peuvent être consultées sur le site web [bequiet.com](http://bequiet.com)

Listan GmbH  
Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Allemagne

Pour toute question sur nos produits, veuillez nous contacter par mail à l'adresse suivante : [service@be-quiet.fr](mailto:service@be-quiet.fr)

**!** Nous vous recommandons de préparer le montage de votre ventirad à l'extérieur de votre boîtier PC afin de faciliter son installation ultérieure.










V1/22




# PURE ROCK LP


Intel: LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

**Pour ce faire, vous aurez besoin des pièces suivantes :**  
1x Ventirad be quiet! Pure Rock LP (1), 2x Supports de montage Intel (2), 4x Vis de fixation Intel (4), 4x Vis M3x3 (6), 4x Entretoises (7), 4x Écrous hexagonaux (8), 1x Tournevis cruciforme (9)

ELEMENTS FOURNIS		
	Nom de la pièce	Quantité
①	 Ventirad be quiet! Pure Rock LP	1
②	 Supports de montage Intel	2
③	 Supports de montage AMD	2
④	 Vis de fixation Intel	4
⑤	 Vis pour plaque arrière AMD	4
⑥	 Vis M3x3	4
⑦	 Entretoises	4
⑧	 Écrous hexagonaux	4
⑨	 Tournevis cruciforme	1




**Montage des supports de fixation**  
Placez les écrous à six pans au-dessus du support de montage Intel et vissez-les par en-dessous avec les vis à six pans. Utilisez la clé Allen.




**Retrait du revêtement de protection**  
Le revêtement de protection sur le dessous du refroidisseur doit être retiré avant l'installation contre le ventirad.

**Attention :** La pâte thermique fournie n'est pas adaptée à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin de toute urgence. Gardez-le hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux.




**Installation des supports de montage**  
Fixez les 2 supports de montage Intel sur la face inférieure du ventirad à l'aide des vis de fixation M3x3.




**Montage du refroidisseur du ventirad**  
Placez ensuite le refroidisseur sur le processeur et puis vissez-le progressivement depuis l'arrière de la carte mère. Nous recommandons de placer le refroidisseur avec la carte mère sur une table afin de pouvoir le visser par l'arrière. Connectez le ventilateur au signal PWM de la carte mère.

**Pour ce faire, vous aurez besoin des pièces suivantes :**  
1x Ventilad be quiet! Pure Rock LP (1), 2x Supports de montage AMD (3), 4x Vis pour plaque arrière AMD (5), 4x Vis M3x3 (6)



**Retrait du module de rétention AMD**  
Pour permettre le montage du refroidisseur, veuillez retirer les deux dispositifs de retenue en plastique du module de rétention AMD. La plaque arrière montée en usine fixée à l'arrière de la carte mère sera nécessaire pour l'installation ultérieure du refroidisseur.




**Retrait du revêtement de protection**  
Le revêtement de protection sur le dessous du refroidisseur doit être retiré avant l'installation contre le ventilad.

**Attention :** La pâte thermique fournie n'est pas adaptée à la consommation humaine. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin de toute urgence. Gardez-le hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux.



**Fixation des supports de montage**  
Fixez les 2 supports de montage Intel sur la face inférieure du ventilad à l'aide des vis de fixation M3x3.



**Montage de la plaque arrière**  
Placez le refroidisseur sur le processeur et vissez-le depuis la face arrière de la carte mère à travers la plaque arrière en alternance. Nous recommandons de placer le refroidisseur avec la carte mère sur une table afin qu'il puisse être vissé par l'arrière. Connectez ensuite le ventilateur au signal PWM de la carte mère.